

Unidose PULSE Commande tactile Art. N° 742.101

Unidose PULSE Commande tactile double Art. N° 742.151

Contrôle d'accès
Opérateur : Modifications bloquées
Administrateur : Mode par défaut avec modifications possibles.
System : Accès uniquement par SVM

Barre d'avancement
Indique l'état d'avancement de la séquence

Led et barre d'état
Bleu : Prêt
Vert : Cycle en cours
Rouge : Erreur presser pour annuler

Mode séquence
Exécute la séquence en automatique avec le temps entre chaque dosage prédéfini dans la séquence

Mode Point
Exécute un dosage à chaque start dans une séquence multi points avance au point suivant.

Produit
Définit le produit associé à la séquence.
Presser court : Liste des produits
Presser long : Editer produit

Point de dosage
Définit le N° et le nom du point
Presser court : Liste des points
Presser long : Edite le point actuel

Séquence
Définit le nom de la séquence
Presser court : Liste des séquences
Presser long : Edite la séquence actuelle

Edition
Définit le nom de la séquence
Presser court : Liste des séquences
Presser long : Edite la séquence actuelle

Config
Accès au menu configuration
INTERFACE UTILISATEUR
PRODUIT
DOSAGE
HARDWARE
SYSTEME

Info
Affiche le nombre de jours et de dosages avant la prochaine maintenance de l'appareil.

OFF Presser 2 sec
ON Presser sur l'écran
Mise en veille : 10 min

Mode dosage continu
Début dosage : Presser la pédale
Fin dosage : Lâcher la pédale


Mode purge
Début purge : Presser 1 fois la pédale
Fin purge : Presser 1 fois la pédale

Compteurs
Total : Pas de remise à 0
Journalier : Presser pour mettre à 0

Pression
Définit la pression associée au point de dosage
Presser court : changer pression
Presser long : édite le point de dosage

Temps
Définit le temps associé au point de dosage
Presser court : changer le temps
Presser long : édite le point de dosage

Start
Start manuel pour le réglage
Utiliser la pédale pour la production



**Alimentation air sec !
MAXI : 10 bar !
Contrôler la pression
de votre réseau avant
de brancher l'appareil.**



**Pédale de commande
Unidose PULSE**
Accessoire : avec câble 2 m
et fiche 15 pôles Art. 742.180



**Pédale double
Unidose PULSE**
Accessoire : avec câble 2 m
et fiche 15 pôles Art. 742.190



Alimentation enfichable
Unidose PULSE Accessoire:
Art. 742.170



MODE D'EMPLOI

UNIDOSE PULSE ♦ COFFRET DE COMMANDE

